


劇場 断面図 1/100



森ノ宮ピロティホール

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央1-17-5
 TEL 06-6944-1151
 FAX 06-6944-1153
<http://www.piloti-hall.jp>