

ピロティホール 舞台設備品一覧表

項目	概要	数量	単位	備考
平台	2×6	15	1枚	
平台	3×3	2		
平台	3×4	2		
平台	3×6	14		
平台	3×8	4		
平台	3×9	10		
平台	4×6	13		
平台	4×8	1		
平台	4×9	10		
平台	6×6	8		
平台	6×9	8		
箱馬	6×10×17寸	50		
箱馬	6×10×11寸	20		
三寸角		28		
開脚	3×2.1尺	17		
開脚	3×2.8尺	17		
開脚	4×2.1尺	18		
開脚	4×2.8尺	15		
開脚	6×2.1尺	19		
開脚	6×2.8尺	15		
演台大		1		
演台小		1		
レクチャー(大小)		各1		
花台(大小)		各1		
ピアノ	スタインウェイCF	1		調律別料金
	ヤマハCF	1		調律別料金
	ヤマハS400E	1		調律別料金
ピアノ椅子	背付き	5		
	ベンチ	2		
コントラバス椅子		8		
指揮台		2		一式料金
指揮譜面台		2		
ソロ譜面台		7		
譜面台		78		
上敷	9間	2	一本	
	4間	2	一本	
緋毛氈	3600×1800	9		
	2700×1800	2		

	5400 x 3600	9		
金屏風		一双		
金屏風 (小)		一双		
銀屏風		一双		
所作台	3X12尺 25枚+花道	一式		